



Posizione	Descrizione pezzo	codice
1	Struttura focolare	208070
2	Supporto piano fuoco	338530
3	Perno fissaggio profilo centrale in ghisa	206830
4	Parete anteriore	206733
5	Carter aria ventilazione	206893
6	Paracenera	207090
7	Cassetto cenere	207750
8	Chiave cassetto cenere	171190
9	Termostato di minima	213480
10	Fianchi focolare ambidestri	208170
11	Profilo centrale in ghisa	208160
12	Crogiolo in ghisa	208180
13	Piano fuoco in ghisa	207940
14	Porta crogiolo	207930
15	Tubo porta resistenza	207130
16	Resistenza accensione	234510
17	Supporto ventolino aria di combustione	207910
18	Ventolino aria di combustione	237920
19	Cornice di riquadro	207290
20	Antina interna	203460
	vetro	203560
21	maniglia antina interna	206970
22	Antina esterna in ghisa	208710
23	Maniglia	207390
24	Pannello sinottico sx (display e led)	215870
25	Pannello sinottico dx (tasti On/off, mA, +, -)	215860
26	Mantello esterno	206793
27	Coperchio serbatoio	206800
28	Livello minimo pellet	210120
29	Coperchio scarico fumi	206750
	Guarnizione carta ceramica scarico fumi	207380
30	Collare uscita fumi in ghisa	202690
31	Serbatoio pellet	206880
32	Ingresso carico pellet	Vedi paragrafo caricamento
33	Programmatore orario	212540
34	Griglia dx	207990
35	Specchio dx/sx	210130/210140
36	Imbuto per carico pellet	208620
37	Paletta per carico pellet	209060
38	Scheda elettronica (1/2)	212600/268610
39	Caricatore pellet (1)	207760
	Guarnizione carta ceramica caricatore	208010
	Motoriduttore (1/2)	234480/238410
	Ingranaggi (1)	237330
40	Termostato di sicurezza	194030
41	Ventilatore aria di riscaldamento (n°2)	207710
42	Griglia sx	208000
43	Sportellino chiusura ingresso pellet	208473
44	Fotolettore	212620
45	Sonda rilevazione temperatura ambiente	262950
46	Cavo flat	230100

In grassetto i componenti della lista ricambi.

I codici riportati sono quelli che devono essere citati in caso di richiesta di componenti per ricambi o sostituzioni.